# HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN Studiengang Technische Informatik

# Praktikum Elektrotechnik

# Versuch 3

Grundlagen Messtechnik



# Inhaltsverzeichnis

1	Ohn	Ohmsches Gesetz						
	1.1	Bestät	igen Sie den Zusammenhang $R = U/I$ (Ohmsche Gesetz)	3				
		1.1.1	Messaufgaben	3				
		1.1.2	Auswertung	3				
2	Eige	enschaft	ten von Messgeräten	Ę				
	2.1	Rechei	naufgaben und Erklärungen	5				
		2.1.1	Aufgabe 1:	5				
		2.1.2	Aufgabe 2:	Ę				
		2.1.3	Aufgabe 3:	Ę				
		2.1.4	Aufgabe 4:	Ę				
	2.2	Spann	ungsrichtiges Messen bei Strom- Spannungs- Messung	6				
		2.2.1	Messaufgaben	6				
		2.2.2	Auswertung	7				
	2.3	Strom	richtiges Messen bei gleichzeitiger Strom- Spannungs- Messung	7				
		2.3.1	Messaufgaben	8				
		2.3.2	Auswertung	Ć				
	2.4	Einflus	ss des Messgeräteinnenwiederstandes auf die Messgenauigkeit	Ć				
		2.4.1	Messaufgaben	10				
		2.4.2	Auswertung	10				
	2.5	Kurve	nformfehler bei Messgeräten	11				
		2.5.1	Messaufgaben	12				
		2.5.2		13				
3	Ken	nwerte	harmonischer Wechselgrößen	15				
	3.1			15				
		3.1.1	Aufgabe 1:	15				
	3.2	Speisu	ng eines ohmschen Verbrauchers mit einer Sinusspannung	16				
		3.2.1	Messaufgaben	16				
		3.2.2	Auswertung	17				
	3.3	Speisu	ng eines kapazitiven Verbrauchers mit einer Sinusspannung	19				
		3.3.1	Messaufgaben	19				
		3.3.2	Auswertung	20				
	3.4	Bestin	nmen der Größe eines Kondensators anhand der Auf- bzw. Entladekurve	10				
		3.4.1	Messaufgaben	21				
		3.4.2	Auswertung					




# 1 Ohmsches Gesetz

# 1.1 Bestätigen Sie den Zusammenhang R = U/I (Ohmsche Gesetz)

#### Messaufbau:

- 1 Widerstand  $R = 1 k\Omega$
- 1 Widerstand  $R = 47 \Omega$
- 1 Multimeter Typ M2-H
- 1 Multimeter Typ B1020



#### 1.1.1 Messaufgaben

#### Messaufgabe M1

**Aufgabe:** Nehmen Sie zwei Messreihen für  $R=47\,\Omega$  und  $R=1\,\mathrm{k}\Omega$  zur Bestimmung des Zusammenhanges  $R=\frac{U}{I}$  mit dem Messgerät M2-H auf.

**Durchführung:** Schaltung aufbauen. Die Spannung U durch Einstellung der Versorgungsspannung  $U_V$  in Schritten von z.B. 1 V erhöhen und die Messwerte U und I protokollieren.

#### **Ergebnisse:**

#### 1.1.2 Auswertung

#### Aufgabe 1:

Stellen Sie die Messreihen für I = f(U) und R = konstant aus Messaufgabe 1 graphisch dar. Ermitteln Sie daraus für jeweils 2 Kurvenpunkte den Proportionalitätsfaktor m. Geben Sie die Funktionsverläufe in der Form von  $I = m \cdot U$  an.

$$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{42 \,\mathrm{mA}}{2 \,\mathrm{V}} = 0,021$$

Daraus folgt:

$$I = 0,021 \cdot U$$



Tabelle 1.1: Messwertetabelle zur Messaufgabe 1.1.M1

	$47\Omega$			$1\mathrm{k}\Omega$	
<u>U</u> [V]	<i>I</i> [mA]	$\frac{U}{I}$ $\left[\frac{V}{A}\right]$	<i>U</i> [V]	<i>I</i> [mA]	$\frac{U}{I}$ $\left[\frac{V}{A}\right]$
1	21	47,6	1	1	1000
2	41	48,8	2	2	1000
3	65	46,0	3	3	1000
4	83	48,2	4	4	1000
5	104	48,1	5	5	1000
6	125	48,0	6	6	1000
7	145	48,3	7	7	1000
8	165	$48,\!5$	8	8	1000
9	188	47,9	9	9	1000
10	207	48,3	10	10	1000

$$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{2 \,\mathrm{mA}}{2 \,\mathrm{V}} = 0,001$$

Daraus folgt:

$$I = 0,001 \cdot U$$

## Aufgabe 2:

Wie ist der Proportionalitätsfaktor zu interpretieren?



# 2 Eigenschaften von Messgeräten

# 2.1 Rechenaufgaben und Erklärungen

#### 2.1.1 Aufgabe 1:

Wie groß ist der Innenwiderstand eines Voltmeters, wenn in das Voltmeter ein Strom von  $I_V = 1 \,\mu\text{A}$  fließt und ein Wert von 1 V angezeigt wird?

$$R_I = \frac{U}{I} = \frac{1 \,\mathrm{V}}{1 \,\mathrm{\mu A}} = 1 \,\mathrm{M}\Omega$$

#### 2.1.2 Aufgabe 2:

Wie groß ist der Innenwiderstand eines Amperemeters, wenn über dem Amperemeter eine Spannung von  $U_A = 100 \,\text{mV}$  abfällt und ein Wert von  $50 \,\text{mA}$  angezeigt wird?

$$R_I = \frac{U}{I} = \frac{100 \,\mathrm{mV}}{50 \,\mathrm{mA}} = 2 \,\Omega$$

#### 2.1.3 Aufgabe 3:

Das Netzteil hat einen Innenwiderstand  $R_i=1\,\Omega$ . Die Innenwiderstände der Messgeräte sind  $R_{iA}=100\,\Omega$  und  $R_{iV}=1\,\mathrm{M}\Omega$ . Die angezeigten Messwerte sind  $U_L=4,95\,\mathrm{V}$  und  $I_A=500\,\mathrm{\mu}\mathrm{A}$ . Berechnen Sie  $I_L$ ,  $R_L$  und  $U_0$ .

$$\begin{split} & I_{V} = \frac{U_{L}}{R_{iV}} = \frac{4,95 \text{ V}}{1 \text{ M}\Omega} = 4,95 \text{ } \mu\text{A} \\ & I_{L} = I_{A} - I_{V} = 500 \text{ } \mu\text{A} - 4,95 \text{ } \mu\text{A} = 495,05 \text{ } \mu\text{A} \\ & R_{L} = \frac{U_{L}}{I_{L}} = \frac{4,95 \text{ V}}{495,05 \text{ } \mu\text{A}} = 9998,99 \text{ } \Omega \\ & U_{0} = R_{ges} \cdot I_{A} = \left(R_{i} + R_{iA} + \frac{R_{iV} \cdot R_{L}}{R_{iV} + R_{L}}\right) \cdot I_{A} \\ & = 10\,001\,\Omega \cdot 500\,\mu\text{A} = 5\,\text{V} \end{split}$$

#### 2.1.4 Aufgabe 4:

Das Netzteil hat einen Innenwiderstand  $R_i=1\,\Omega$ . Die Innenwiderstände der Messgeräte sind  $R_{iA}=1\,\Omega$  und  $R_{iV}=1\,\mathrm{M}\Omega$ . Die angezeigten Messwerte sind  $U_L=4.8\,\mathrm{V}$  und  $I_L=100\,\mathrm{\mu A}$ .

$$U_A = R_{iA} * I_L = 1 \Omega \cdot 100 \text{ mA} = 0.1 \text{ V}$$

$$U_L = U_V - U_A = 4.8 \text{ V} - 0.1 \text{ V} = 4.7 \text{ V}$$

$$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{4.7 \text{ V}}{100 \text{ mA}} = 47 \Omega$$




$$\begin{split} \textbf{I}_{\textbf{V}} &= \frac{\textbf{U}_{\textbf{V}}}{R_{i\textbf{V}}} = \frac{4.8\,\text{V}}{1\,\text{M}\Omega} = 4.8\,\text{\muA} \\ \textbf{U}_{\textbf{0}} &= \textbf{U}_{\textbf{L}} + R_{i} \cdot (\textbf{I}_{\textbf{L}} + \textbf{I}_{\textbf{V}}) = 4.7\,\text{V} + 1\,\Omega \cdot (100\,\text{mA} + 4.8\,\text{\muA}) = 4.800\,004\,8\,\text{V} \end{split}$$

# 2.2 Spannungsrichtiges Messen bei Strom- Spannungs- Messung

#### Messaufbau:

- 1 Widerstand  $R_1 = 47 \Omega$
- 1 Widerstand  $R_2 = 100 \,\Omega$
- $\bullet\,$  1 Multimeter Typ M2-H
- 1 Multimeter Typ B1020



## 2.2.1 Messaufgaben

#### Messaufgabe M1

**Aufgabe:** Messen und protokollieren Sie die Spannungswerte  $U_{X1}$  und  $U_{X2}$ , sowie die Stromwerte  $I_{X1}$  und  $I_{X2}$  bei Spannungsmessung an den Messpunkten X1 und X2.

**Durchführung:** Messschaltung aufbauen. Betriebsspannung  $U_V = 6 \text{ V}$  einstellen



#### **Ergebnisse:**

Tabelle 2.1: Messwertetabelle zur Messaufgabe 2.2.M1

$U_{X1}[V]$	4,09
$U_{X2}[{ m V}]$	3,92
$I_{X1}[\mathrm{mA}]$	39,5
$I_{X2}[\mathrm{mA}]$	39,2

#### 2.2.2 Auswertung

#### Aufgabe 1:

An welchem Messpunkt wird bezogen auf den Widerstand  $R_2$  spannungsrichtig gemessen? Am Messpunkt X2 wird spannungsrichtig gemessen, da dann der Innenwiderstand des Strommessgeräts nicht mitgemessen wird. Am Messpunkt X2 wird nur der Widerstand  $R_2$  gemessen.

#### Aufgabe 2:

Berechnen Sie den Innenwiderstand  $R_I$  des Multimeters M2-H im Strommessbereich 60 mA anhand der Messwerte.

$$R_{I} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$


$$= \frac{U_{X1} - U_{X2}}{I_{X1} - I_{X2}} = \frac{4,09 \text{ V} - 3,92 \text{ V}}{39,5 \text{ mA} - 39,2 \text{ mA}}$$

$$= 566.66 \Omega$$

# 2.3 Stromrichtiges Messen bei gleichzeitiger Strom- Spannungs-Messung

#### Messaufbau:

- 1 Widerstand  $R_1 = 10 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Widerstand  $R_2 = 33 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Spannungsmessgerät Typ M2-H
- 1 Strommessgerät Typ B1020





# 2.3.1 Messaufgaben

#### Messaufgabe M1

**Aufgabe:** Messen und protokollieren Sie die Spannungswerte  $U_{X1}$  und  $U_{X2}$ , sowie die Stromwerte  $I_{X1}$  und  $I_{X2}$  bei Spannungsmessung an den Messpunkten X1 und X2.

**Durchführung:** Messschaltung aufbauen. Betriebsspannung  $U_V = 6 \text{ V}$  einstellen



#### **Ergebnisse:**

Tabelle 2.2: Messwertetabelle zur Messaufgabe 2.3.M1

$U_{X1}[V]$	4,4
$U_{X2}[V]$	4,4
$I_{X1}[\mathrm{mA}]$	0,14
$I_{X2}[\mathrm{mA}]$	0,16

#### 2.3.2 Auswertung

#### Aufgabe 1:

An welchem Messpunkt wird bezogen auf den Widerstand  $R_2$  stromrichtig gemessen? Am Messpunkt X1 wird stromrichtig gemessen, da dann der Innenwiderstand des Spannungsmessgeräts nicht mitgemessen wird. Am Messpunkt X1 wird nur der Widerstand  $R_2$  gemessen.

#### Aufgabe 2:


Berechnen Sie den Innenwiderstand  $R_{UI}$  des Multimeters M2-H anhand der Messwerte.

$$U_X = 4.4 \text{ V}$$
 $I_{X1} = 0.14 \text{ mA}$ 
 $I_{X2} = 0.16 \text{ mA}$ 
 $R_{UI} = \frac{U}{I_{X2} - I_{X1}} = 2.2 \text{ k}\Omega$ 

# 2.4 Einfluss des Messgeräteinnenwiederstandes auf die Messgenauigkeit

#### Messaufbau:

- 1 Widerstand  $R_1 = 100 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Widerstand  $R_2 = 100 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Messgerät Typ M2-H





#### 2.4.1 Messaufgaben

#### Messaufgabe M1

**Aufgabe:** Zeichnen Sie eine Messschaltung nach zur Spannungsmessung an  $R_2$ . Stellen Sie den Spannungsmesser in seinem Ersatzschaltbild dar. Verwenden Sie dazu die Werte aus Übung 2.3 für das Messgerät M2- H. Messen Sie die Spannung an  $R_2$ 

**Durchführung:** Messschaltung aufbauen. Betriebsspannung  $U_V = 6 \text{ V}$  einstellen

**Ergebnisse:** 

$$U_2 = 1.9 \, \text{V}$$

#### 2.4.2 Auswertung

#### Aufgabe 1:

Erläutern Sie die Ergebnisse aus Messaufgabe 1. Berechnen Sie daraus den Innenwiderstand des Multimeters M2-H im verwendeten Messbereich. Spannung an  $R_1$ :

$$U_1 = U_V - U_2$$
  
 $U_1 = 6 V - 1.9 V = 4.1 V$ 

Strom I der gesamten Schaltung:

$$I = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I = \frac{4.1 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 41 \text{ µA}$$

Ersatzwiderstand für  $R_2$  und  $R_I$ 

$$R_{2I} = rac{U_2}{I}$$
 
$$R_{2I} = rac{1.9 \, \mathrm{V}}{41 \, \mathrm{\mu A}} = 46.341 \, \mathrm{k}\Omega$$

Innenwiderstand des Messgerätes:

$$\frac{1}{R_{2I}} = \frac{1}{R_I} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_I} = \frac{1}{R_{2I}} - \frac{1}{R_2} = \frac{1}{46,341 \,\text{k}\Omega} - \frac{1}{100 \,\text{k}\Omega}$$

$$\implies R_I = 86,36 \,\text{k}\Omega$$

#### Aufgabe 2:

Wie beeinflusst der Innenwiderstand des Spannung- Messgerätes das Messergebnis?


Da der Innenwiderstand parallel zum Messwiederstand geschaltet wird verringert sich der Gesamtwiederstand dieser beiden sich auf einen geringeren Wert, als der kleinste Widerstand. Dies verringert die anliegende Spannung. Um diesem Verhalten entgegen zu



wirken sollte der Innenwiederstand des Gerätes möglichst groß sein, wenn möglich gegen Unendlich gehen.

#### Aufgabe 3:

Zeichnen Sie eine Messschaltung zur Strommessung des Stromes durch  $R_2$  (ohne Spannungsmessung). Stellen Sie den Strommesser in seinem Ersatzschaltbild dar. Verwenden Sie dazu die Werte aus Übung 2.3. für das Messgerät M2-H.



# Aufgabe 4:


Wie beeinflusst der Innenwiderstand des Strom- Messgerätes die Messung?

Durch den zusätzlichen Widerstand vergrößert sich der Gesamtwiderstand der Schaltung, wodurch auch der Gesamtstrom verändert wird. Er verringert sich. Um entgegen zu wirken sollte der Innenwiederstand in diesem Fall sehr klein sein.

# 2.5 Kurvenformfehler bei Messgeräten

#### Messaufbau:

- 1 Widerstand  $R = 1 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Spannungsmessgerät Typ M2-H
- 1 Spannungsmessgerät Typ B1020
- 1 Oszillograph
- 1 Frequenzgenerator



# Hochschule Albstadt-Sigmaringen Albstadt-Sigmaringen University

## 2.5.1 Messaufgaben

#### Messaufgabe M1

**Aufgabe:** Messen Sie die unten angegebenen Spannungssignale U(t) mit einem analogen und digitalen Messgerät jeweils im Gleich- und Wechselspannungsmessbereich.

**Durchführung:** Messchaltung aufbauen. Versorgungsspannung U(t) mit dem Netzteil (Kurve 1) bzw. dem Frequenzgenerator (Kurve 2 bis 4) einstellen. Messwerte in Tabelle eintragen.

Beachte: Nur immer mit einem Messgerät gleichzeitig messen.



Kurvenformen für U(t):

Tabelle 2.3: Spannungskurven für Messaufgabe 2.5 M1

Kurvenformen für U(t)

Kurvenform	$U_{SS}$	T		
Gleichspannung: (vom Netzteil nehmen) U = Umax = 6				
Sinuswechselspannung	8V	$5 \mathrm{ms}$		
Dreieckwechselspannung, symm.	8V	$5 \mathrm{ms}$		
Rechteckwechselspannung, symm.	8V	$5 \mathrm{ms}$		

$$(U_{ss}, U_{pp} = U \text{ Spitze/Spitze oder 2 * } \hat{\mathbf{U}})$$

#### Ergebnisse:

Tabelle 2.4: Messwertetabelle zur Messaufgabe 2.3.M1

Messgerät	Messprinzip	Messbereich	Gleichspannung	Sinuskurve	Dreieck	Rechteck
М2-Н	Drehspul	6 V	5,9	0	0	0
М2-Н	Drehspul	$6\mathrm{V}{\sim}$	0	2,7	$^{2,1}$	4,3
B1020	Digital	6 V	5,9	0	0	0
B1020	Digital	$6\mathrm{V}{\sim}$	0	2,74	2,15	4,3

#### 2.5.2 Auswertung

#### Aufgabe 1:

Wie kommt der Formfaktor F für Sinusgrößen zustande (math. Herleitung)

$$F = \frac{U_{eff}}{U_{glr}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{U}}{\frac{2}{\pi}\hat{U}} = \frac{\pi}{\sqrt{8}} \approx 1,11$$

#### Aufgabe 2:

Was messen Sie mit den Multimetern im Gleichspannungsbereich, was im Wechselspannungsbereich? Warum?

Im Wechselspannungsbereich des Multimeters messen wir den Effektivwert, während wir im Gleichspannungsbereich den arithmetischen Mittelwert der Spannung messen.

#### Aufgabe 3:

Wie kommen die Anzeigewerte für Dreieck- und Rechteckspannung zustande? (Rechnung)



Dreieckspannung:

$$U_{eff} = rac{\hat{U}}{\sqrt{3}}$$

Rechteckspannung:

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{1} = \hat{U}$$

## Aufgabe 4:

Berechnen Sie aus den Anzeigewerten die tatsächlichen Effektivwerte für die obige Dreieckund Rechteckspannung. Geben Sie die Umrechnungsfaktoren an.

Dreieckspannung:

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{3}} = \frac{4\,\mathrm{V}}{\sqrt{3}} \approx 2,3$$

Rechteckspannung:

$$U_{eff} = rac{\hat{U}}{1} = \hat{U} = 4\,\mathrm{V}$$



# 3 Kennwerte harmonischer Wechselgrößen

# 3.1 Rechenaufgaben

## 3.1.1 Aufgabe 1:

Eine sinusförmige Spannung U(t) mit  $f_1 = 50 \,\mathrm{Hz}$  hat den Scheitelwert  $\hat{U} = 10 \,\mathrm{V}$ 

- a) Beschreiben Sie die Funktion U(t)
- b) Wie groß ist U(t) bei  $t_1 = 2 \,\text{ms}$  nach dem Nulldurchgang?
- c) Skizzieren Sie das einseitige Spektrum U(f)
- d) Wie groß wäre die Phase  $\varphi$ , wenn der Nulldurchgang bei  $t_2=5\,\mathrm{ms}$  ist, wie lautet dann U(t)?

a)

$$U(t) = \hat{U} \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \,\mathrm{Hz} \cdot t + \varphi)$$

b)

$$U(t) = 10 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 2 \text{ ms} + 0)$$
  
= 5,8779 V



c)

$$\underline{X} = f$$


d)

$$\begin{split} U(t) &= 10 \, \mathrm{V} \cdot \sin \left( 2 \pi \cdot 50 \, \mathrm{Hz} \cdot 5 \, \mathrm{ms} + \varphi \right) \\ 0 &= 10 \, \mathrm{V} \cdot \sin \left( 2 \pi \cdot 50 \, \mathrm{Hz} \cdot 5 \, \mathrm{ms} + \varphi \right) \\ \varphi &= \frac{1}{2} \pi \end{split}$$

# 3.2 Speisung eines ohmschen Verbrauchers mit einer Sinusspannung

#### Messaufbau:

- 1 Widerstand  $R_1 = 1 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Widerstand  $R_m = 100 \,\Omega$



#### 3.2.1 Messaufgaben

### Messaufgabe M1

**Aufgabe:** Messen Sie mit dem Multimeter U, I und  $U_m$  Messen Sie mit dem Oszillograph den Phasenwinkel  $\varphi(u,I)$  für 10 Augenblickwerte für U(t) und  $I(t) = \frac{U_m(t)}{R}$ 

**Durchführung:** Schaltung aufbauen. Die Speisespannung U(t) am Frequenzgenerator einstellen: Spannung  $U_{SS}=8\,\mathrm{V}$ , Periodendauer  $T=10\,\mathrm{ms}$ 

#### **Ergebnisse:**



Tabelle 3.1: Messwertetabelle zur Messaufgabe  $3.2.\mathrm{M1}$ 

t [ms]	U(t) [V]	$U_m$ [mV]	$I(t) = \frac{U_m}{R_m}$ [mA]	P(t) [mW]
0	2,61	300	3	7,83
2	3,28	350	3,5	11,48
4	-0,65	-22	-0,22	$0,\!14$
6	-3,85	-295	-2,95	11,36
8	-1,88	-94	-0,94	$1,\!77$
10	2,61	305	3,05	7,96
12	3,30	-25	-0,25	-0,83
14	-0,675	-259	-2,59	1,75
16	-3,85	-72,5	-0,725	2,79
18	-1,6	295	2,95	-4,72

#### 3.2.2 Auswertung

## Aufgabe 1:

Berechnen Sie zu den einzelnen Punkten die momentane Leistung  $P(t) = U(t) \cdot I(t)$ s.h. Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.2.M1



## Aufgabe 2:

Stellen Sie U(t), I(t) und P(t) graphisch dar. (In einer Zeichnung, verschieden farbig)

#### Aufgabe 3:

Was messen Sie mit den Strom- und Spannungsmessern im Wechselstrombereich? Welche Leistung können Sie daraus berechnen. (Multimeter benutzen)

$$\begin{split} &U_{eff}=2.76\,\mathrm{V}\\ &U_{Meff}=281\,\mathrm{mV}\\ &I_{eff}=\frac{U_{Meff}}{R_m}=2.8\,\mathrm{mA}\\ &P_{eff}=U_{eff}\cdot I_{eff}=7.75\,\mathrm{mW} \end{split}$$



#### Aufgabe 4:

Erläutern Sie die Begriffe Schein-, Blind- und Wirkleistung. P=?; Q=?; S=?

**Scheinleistung** S: Als Scheinleistung bezeichnet man die gesamte Leistung, die im Netzwerk zur Verfügung steht, allerdings nicht komplett umgesetzt wird.

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

**Blindleistung** Q: Leistung, die im Netzwerk zur Verfügung steht, vom Verbraucher/Widerstand allerdings nicht umgesetzt wird (also nicht zur Wirkleistung zählt).

$$Q^2 = S^2 - P^2$$


Wirkleistung P: Leistung, die vom Verbraucher tatsächlich umgesetzt wird.

$$P = U \cdot I$$

# 3.3 Speisung eines kapazitiven Verbrauchers mit einer Sinusspannung

#### Messaufbau:

- 1 Kondensator  $C = 0.1 \,\mu\text{F}, 40 \,\text{V}$
- 1 Widerstand  $R_M = 100 \,\Omega$



#### 3.3.1 Messaufgaben

#### Messaufgabe M1

**Aufgabe:** Messen Sie mit dem Multimeter U, I und  $U_m$  Messen Sie mit dem Oszillograph den Phasenwinkel  $\varphi(u, I)$  für 10 Augenblickwerte für U(t) und  $I(t) = \frac{U_m(t)}{R}$ 

**Durchführung:** Schaltung aufbauen. Die Speisespannung U(t) am Frequenzgenerator einstellen: Spannung  $U_{SS} = 8 \text{ V}$ , Periodendauer T = 10 ms

#### **Ergebnisse:**



Tabelle 3.2: Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.3.M1

$t[\mathrm{ms}]$	U(t)[V]	$\frac{U_m}{[\mathrm{mV}]}$	$I(t) = rac{U_m}{R_m} [ ext{mA}]$	$\phi [^{\circ}]$	$P(t)[\mathrm{mW}]$
0	1,91	477	4,77	0	9,11
0,05	3,48	284	2,84	36	9,88
0,1	3,55	0	0	72	0
$0,\!15$	2,15	-265	-2,65	108	-5,69
0,2	-0,09	-422	-4,22	144	0,38
$0,\!25$	-2,45	-406	-4,06	180	9,95
0,3	-4	-223	-2,23	216	8,92
$0,\!35$	-4,05	70	0,7	252	-2,84
0,4	-2,9	346	3,46	288	-10,03
$0,\!45$	-0,6	502	$5,\!02$	324	-3,01

#### 3.3.2 Auswertung

## Aufgabe 1:

Berechnen Sie zu den einzelnen Punkten die momentane Leistung  $P(t) = U(t) \cdot I(t)$ s.h. Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.3.M1




#### Aufgabe 2:

Stellen Sie U(t), I(t) und P(t) graphisch dar. (In einer Zeichnung, verschieden farbig)

# 3.4 Bestimmen der Größe eines Kondensators anhand der Aufbzw. Entladekurve

#### Messaufbau:

- 1 Kondensator C = ?
- 1 Widerstand  $R = 10 \,\mathrm{k}\Omega$



### 3.4.1 Messaufgaben

#### Messaufgabe M1

**Durchführung:** Schaltung aufbauen. Die Speisespannung u(t) am Frequenzgenerator einstellen:

 $U_{ss}$  (Spitze/Spitze) = 4 V Periodendauer T = ?

**Aufgabe:** Bestimmen Sie die Ihrer Meinung nach beste Art (Sinus, Dreieck, Rechteck) und Größe der Frequenz (Hz, kHz, MHz), um eine gut sichtbare Auf- bzw. Entladekurve darzustellen und somit die Größe des Kondensators berechnen zu können. Geben Sie die gewählte Art an.



#### Ergebnisse:

Tabelle 3.3: Messwertetabelle zur Messaufgabe 3.4.M1

Art 
$$f$$
 t Aufladung t Entladung

Rechteck 400 Hz 1,25 ms 1,25 ms

### 3.4.2 Auswertung

**Aufgabe 1:** Auf- und Entladekurve graphisch darstellen. Berechnen Sie aus den Messwerten die Größe des Kondensators. Mathematische Darstellung der Berechnung.

Als Näherung wird angenommen, dass sich der Kondensator nach  $5\cdot \tau$  vollständig aufgeladen bzw. entladen hat. Daraus folgt:

$$au = rac{t_{Aufl}}{5} = rac{1,25 \, \mathrm{ms}}{5} = 0,25 \, \mathrm{ms}$$

$$C = rac{ au}{R} = rac{0,25 \, \mathrm{ms}}{10 \, \mathrm{k}\Omega} = 25 \, \mathrm{nF}$$